Cafetière

Mode d’Emploi

SOMMAIRE

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ..... 3

2INSTALLATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ..... 4

3PRECAUTION CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL..... 5

4DESCRIPTION DE L'APPAREIL..... 6

5PREPARATION DU CAFE..... 7

6NETTOYAGE DE L'APPAREIL..... 7

7DETARTRAGE..... 8

8DEPANNAGE RAPIDE..... 9

9RECYCLAGE..... 10

10SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MODE D'EMPLOI..... 10

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil ne doit être utilisé et manipulé que comme décrit dans le présent mode d'emploi.
Veuillez conserver le présent mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Pensez à joindre ce mode d'emploi si vous donnez ou vendez l'appareil à des tiers.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne plongez jamais le cordon d’alimentation ou l’appareil dans des liquides
- Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne mettez jamais l’appareil en marche si vous constatez des dommages visibles de l’appareil ou des câbles de raccordement si l’appareil est tombé par terre.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

  – des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

  – des fermes;

  – l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  – des environnements du type chambres d’hôtes.

2 INSTALLATION DE L’APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le placer dans un environnement sec.
- Branchez l’appareil uniquement sur une prise de terre réglementaire et facilement accessible de 230 V ~ 50 Hz située à proximité du lieu d’utilisation de l’appareil.
- Installez l’appareil sur une surface stable et plane résistante à la chaleur
- Veillez toujours à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des objets ou surfaces brûlantes.
  Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant le cordon. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil ou de le tordre.
- Débranchez la fiche de l’appareil de la prise de courant après chaque utilisation, avant chaque nettoyage ou si l’appareil est laissé sans surveillance.

3 PRECAUTION CONCERNANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL

- Ne jamais utiliser votre cafetière sans eau.
- Utiliser que de l'eau fraîche et froide pour faire du café.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau au-delà du niveau maximum.
- N’utilisez pas votre appareil en cas de débordement.
- Ne mettez jamais la verseuse dans un four (y compris les micro-ondes) pour réchauffer le café.
- Manipuler avec précaution la verseuse en verre.
- Ne jamais utiliser l'appareil si la verseuse montre des signes de fissures.
- Ne jamais placez la verseuse vide ou presque vide sur la plaque chaude lorsque la machine à café est en fonction, ou sur toute autre surface chaude.
- Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et le risque d'endommager l'appareil.
- Toujours mettre le bouton sur «OFF» avant de débrancher l’appareil de la prise.
- Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0 ° C, sinon l'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Détartrer toujours l'appareil régulièrement pour s’assurer des performances optimales et éviter tout dysfonctionnement. (Voir chapitre «7 Détartrage»).
- Assurez-vous que l’appareil est suffisamment refroidit avant de le nettoyer ou de le ranger.
- L'appareil peut dégager de la fumée et des odeurs lorsque vous l'utilisez pour la première fois à cause de l'huile sur certaines parties, elles disparaîtront après quelques utilisations.

4 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Donnée techniques :

- Tension d'utilisation : **220-240V ~**
- Fréquence: **50 Hz**
- Puissance : **800W**
- Class de protection **: Class I**
- Capacité max du réservoir: **1,2 litre**

1. Couvercle réservoir
2. Réservoir d'eau
3. Couvercle filtre
4. Porte filtre
5. Valve anti-goutte
6. Verseuse
7. Plaque chauffante

8. Bouton On/Off avec voyant

5 PREPARATION DU CAFE

1. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (3) et remplir avec de l'eau fraîche au niveau requis.
2. Fermez le couvercle du réservoir d’eau. (3)
3. Ouvrez le porte filtre (4) en le faisant pivoter, mettez la quantité suffisante de café moulu dans le filtre permanent (livrée avec l’appareil) ou dans le filtre papier (Non fourni).
4. Fermer le porte filtre(4), en vérifiant que celui-ci est bien fixé.
5. Placez la verseuse (6) sur la plaque chauffante(7).
6. Appuyez sur le bouton ON (8).
7. L'appareil fonctionne jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide, puis il entre automatiquement en mode de maintien au chaud. (La plaque chauffante(7) permet de garder le café chaud préparé au-dessus de 72°C) puis l'appareil s’éteint automatiquement après 40 minutes.
8. Laissez refroidir l’appareil.
9. Débranchez l’appareil de la prise.

6 NETTOYAGE DE L’APPAREIL

1. N’oubliez pas de retirer la fiche de la prise et assurez-vous que l’appareil soit bien refroidit avant de le nettoyer.
2. Ne jamais plonger le cordon, la fiche ou l'appareil lui-même dans l'eau.
3. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux humide lorsque l'appareil est complètement refroidie, ne jamais utiliser d’éponge métal.
4. Nettoyez le filtre permanent (le cas échéant) et les autres parties amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, rincez à l'eau fraîche et les sécher avant de les remonter.
5. Nettoyez l'intérieur de la verseuse avec une brosse douce dans de l'eau chaude savonneuse.

   Rincer à l'eau douce et séchez avant la prochaine utilisation.

Note: Ne jamais mettre la verseuse au lave-vaisselle pour la nettoyer.

6. Nettoyez l'appareil au moins une fois tous les trois mois afin de maintenir un rendement élevé.
7. Rangez l'appareil dans un milieu sec.

7 DETARTRAGE

L'appareil doit être détartré régulièrement, sinon le goût du café deviendra mauvais et le tartre déposé à l'intérieur de la machine peut causer des dommages permanents et irréparables à la machine.
Si vous commencez à remarquer l'augmentation du bruit pendant l'ébullition, ou un temps de préparation plus long, ou que l'appareil s'éteigne avant que le réservoir d'eau soit vide, ceux-ci indiquent qu'un détartrage est nécessaire.
La fréquence dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation.

En général, le détartrage doit être effectué dans la périodicité suivante:

- Avec de l'eau douce, au moins une fois tous les trois mois.
- Avec de l'eau dure, au moins une fois par mois.

Note : En cas de doute sur la dureté de l'eau, demandez conseil à votre distributeur d'eau.

Il est recommandé d'utiliser du détartrant liquide approprié pour une machine à café. Lisez attentivement les instructions sur son emballage avant l'utilisation.

1. Mélangez le détartrant adéquat avec de l'eau froide dans un verre gradué.
   Note: Ne jamais utiliser un détartrant en poudre.
2. Remplir avec le mélange préparé le réservoir (2) jusqu'au niveau maximum.
3. Faites fonctionner l'appareil sans café jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Répétez les étapes 1 à 3 pour un autre cycle de détartrage.
   Note: Ne jamais remplir le réservoir d'eau avec le mélange de détartrant déjà utilisé, celui-ci n'est plus actif.

4. Rincez les conduits en faisant fonctionner deux autres cycles avec uniquement de l'eau froide pour enlever tous les résidus du mélange de détartrage.

8 DEPANNAGE RAPIDE

Si vous rencontrez un problème, vous pouvez peut être trouver la solution dans le tableau ci-dessous. Au cas où ces solutions ne peuvent pas être résolues, veuillez contacter un service après vente spécialisé pour examen, réparation ou réglage.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil corresponde à la tension de votre secteur locale.
	Assurez-vous que la prise de l'appareil soit bien branchée et que le bouton ON soit bien allumé.
Fuites d'eau sur l'appareil	Vérifiez si le réservoir d'eau(2) n'est pas rempli au-delà du niveau MAX.
L'appareil produit beaucoup de bruit et de la vapeur pendant la préparation du café.	Assurez-vous que le réservoir d'eau(2) ne soit pas rempli avec de l'eau chaude.
	L'appareil doit être détartré (voir chapitre «7 Détartrage»).
Marc de café dans la verseuse	Vérifiez si le porte-filtre(4) n'a pas débordé à cause d'un trop plein de café moulu dans le filtre, ou vérifier si la verseuse(6) a bien été placée correctement sous la valve anti-goute(5)
	Vérifiez si le filtre est déchiré ou que vous utilisez la bonne taille de filtre en papier.
L'écoulement du café est plus long que d'habitude	L'appareil doit être détartré (voir chapitre «7 Détartrage»).
L'appareil s'éteint alors qu'il reste de l'eau dans le réservoir	L'appareil doit être détartré (voir chapitre «7 Détartrage»).
Le café n'est pas assez fort en goût	Vérifiez que vous mettez assez de café dans le filtre. Comptez une cuillère de café moulu par tasse
	Vérifiez que vous n'utilisez pas du café moulu « Saveur douce »
Le café est trop fort en goût	Vérifiez que vous ne mettez pas trop de café dans le filtre. Comptez une cuillère de café moulu par tasse.

	Vérifiez que vous n'utilisez pas du café moulu « Saveur forte »
Le café n'a pas bon goût	Vérifiez de ne pas laissez la verseuse (6) avec du café sur la plaque chauffante(7) trop longtemps, surtout si elle contient seulement une petite quantité de café.
Le café n'est pas assez chaud	Vérifiez que la quantité de café préparé soit suffisante.
	Assurez-vous de placer la verseuse (6) correctement sur la plaque chauffante(7).
La verseuse est difficile à placer dans l'appareil, ou de la retirer de l'appareil.	Assurez-vous que le couvercle de la verseuse et que le porte-filtre(4) soit en bonne position.
	Inclinez la verseuse avec un peu d'angle pour placer ou enlever. Faites attention à ne pas renverser le café chaud pour éviter les brûlures.
Il y a moins de café prévu dans la verseuse	Vérifiez que la verseuse(6) face bien contact contre la valve anti-goute(5).
	L'appareil doit être détartré (voir chapitre «7 Détartrage»).

9 RECYCLAGE

10 SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MODE D'EMPLOI

Conwide Electric Appliance Co., Ltd.

Rm.1507-1508,Nanhao Mansion,Huihao Tower, No.519 Machang Road, Pearl River New Town, Guangzhou,P.R. China